

Vlastní audio hlášky pro dveřní intercom „GSM-VarioBell 4G“

- 1) V adresáři s programem GSMVBellset vytvořte adresář, do kterého rozbalte zip soubor „VoiceMessages.zip“ se všemi hláškami. V zip souboru je také script soubor VoiceMessages.ifo, podle kterého se program řídí při nahrávání hlášek.
 - 2) Vytvořte vlastní hlášky, kterými nahradíte hlášky v adresáři. Formát hlášek: wav, 16bit, 8kHz. Např. v programu Audacity ukládat pod formátem WAV (Microsoft) signed 16-bit PCM. Maximální délka 127kB.
- Dále postupujte podle manuálu „GSM-VarioBell 4G“:
- 3) K zařízení v pohotovostním režimu připojte GDIUSB – viz str. 28 v manuálu
 - 4) Spusťte program GSMVBellset, vyberte port a počkejte, až se program přihlásí k zařízení – mód MONITOR viz str. 29
 - 5) Klikněte na tlačítko STOP a počkejte, až se zařízení přepne do programovacího módu – viz str. 29
 - 6) Přepněte se na záložku SERVIS viz str. 45
 - 7) Klikněte na tlačítko "Load List" a 2x klikněte na adresář se soubory hlášek. Zde 2x klikněte (nebo otevřete) soubor VoiceMessages.ifo
 - 8) V okně záložky se objeví seznam příkazů se soubory
 - 9) Klikněte na tlačítko "Upgrade", začne přenos souborů do zařízení.
- Průběh je vidět v okně záložky MONITOR. Nahrání hlášek může trvat několik minut.
- 10) Nahrávání je ukončeno kontrolním výpisem seznamu hlášek v okně záložky MONITOR.
 - 11) Přepněte zařízení do pohotovostního módu kliknutím na tlačítko "Run"
- viz str. 46 manuálu. Po chvíli by se měla ozvat první nová hláška "Zařízení v pohotovostním režimu"